


Unterspül-Filteranlage mit austauschbaren Kartuschen

Diagramm 2

Hahn-Set



Es kann notwendig sein, ein Loch mit einem Durchmesser von 7/16" durch die Spüle oder die Arbeitsplatte zu bohren


Diagramm 3

Kunststoff-Schnellanschluss

Schneiden Sie das Rohr gerade ab und schieben Sie es über den O-Ring, bis es stoppt. Das Rohr ist gesichert.



Die Trennung ist ebenso einfach: Drücken Sie den Haltering gegen den Körper der Verbindung und ziehen Sie das Rohr heraus.



Hinweis: Kupferrohre können mit Schnellanschlüssen verwendet werden, müssen jedoch sauber geschnitten werden, um Schäden am O-Ring zu vermeiden.

WASSER EINSCHALTEN UND AUF LECKS PRÜFEN

1. Stellen Sie sicher, dass der Griff des Filterhahns offen ist.
2. Drehen Sie den Griff des Hauptabsperrentils fest gegen den Uhrzeigersinn, bis er stoppt.
3. Drehen Sie den Griff des T-Stück-Adapters langsam gegen den Uhrzeigersinn, bis er stoppt.
4. Schließen Sie den Filterhahn und prüfen Sie auf Lecks.
5. Lassen Sie das gefilterte Wasser laufen, bis alle Kohlenstoffpartikel entfernt sind.

SPEZIFIKATIONEN

- Nur kaltes Wasser (85 F / 29,4 C)
- Kommunal aufbereitetes Wasser
- Max. Durchfluss: Siehe Produktetikett
- Max. Druck: 20 psi (1,4 bar) bis 60 psi (4,1 bar)

WARTUNGSFREIES SYSTEM

Dieses System erfordert regelmäßige Wartung. Die tatsächliche Lebensdauer des Filters hängt von der ursprünglichen Wasserqualität, dem pH-Wert und der Wassermenge ab. Eine Verringerung des Wasserdurchflusses oder eine Veränderung der Wasserfarbe oder des Geschmacks sollte als Hinweis darauf angesehen werden, dass der Filter das Ende seiner Lebensdauer erreicht. Ersetzen Sie die Filterkartusche(n) gemäß den Spezifikationen der einzelnen Kartusche. Um die Kartuschen des Geräts zu warten, öffnen Sie das Gehäuse mit dem mitgelieferten Schraubenschlüssel, wie im untenstehenden Diagramm dargestellt.

